

Fotohilfe: Gruppenfoto mit Selbstauslöser

Canon EOS R50 · EIN Gruppenfoto mit 10-Sekunden-Selbstauslöser

Aus einem langen Handbuch wird eine kurze Fotohilfe.

Vorbereitung

Kamera auf ein Stativ oder eine stabile Fläche stellen. Über den Hauptschalter einschalten. Akku geladen, Speicherkarte eingelegt. Am besten ein Motiv in ungefähr dem späteren Gruppenabstand vorhalten, um die Schärfe zu sichern.

In vier Schritten zum Foto

1. Starten: Drücken Sie die **rechte Pfeiltaste für die Betriebsart** (Auswahltaste , in der Tasten-Legende Taste 17).
2. Selbstauslöser wählen: Mit dem **Wahlrad** die Option **10 Sekunden** auswählen (Aufnahme nach 10 Sek.).
3. Scharf stellen: Richten Sie die Gruppe aus und stellen Sie scharf, dann den **Auslöser** ganz durchdrücken.
Die Selbstauslöser-Lampe blinkt, die Kamera piept ca. 2 Sek. vor der Aufnahme schnell, auf dem Bildschirm läuft ein Countdown.
4. Auslösen: Nach dem 10-Sekunden-Countdown photographiert die Kamera von selbst.

Laufenden Countdown abbrechen

Möchten Sie den laufenden Countdown abbrechen, tippen Sie auf den Bildschirm.

Ablauf: Gruppenfoto mit Selbstauslöser



Eigene Orientierungsgrafik (stark vereinfacht, kein Kamera- oder Menü-Screenshot).

Quelle

Canon EOS R50, Erweitertes Benutzerhandbuch (Deutsch), gültig für Firmware ab Version 1.5.0 – Abschnitt „Verwenden des Selbstauslösers“ (S. 484–485). <https://cam.start.canon/de/C011/manual/c011.pdf>

Ablauf und Tastenangaben an dieser offiziellen Canon-Quelle geprüft.